



## Kassierzähler (Anleitung)

Sehr geehrteR AbonnentIn

Der Wertkarten-Zählautomat hat zum Zweck, bargeldlos die Verrechnung des Verbrauchs von elektrischem Strom abzuwickeln. Diese Art der Energieverrechnung wird von vielen Abonnenten sehr geschätzt.

Bedienung:

Unten links auf dem Zählergehäuse befindet sich ein Display [000], welches den Restbetrag in Franken der im Voraus bezahlten Energie anzeigt. Dieser Betrag verkleinert sich laufend im Wert der bezogenen Energie. Anhand der Geschwindigkeit dieser Verminderung können Sie abschätzen, wie gross der kommende Betrag gewählt werden sollte, so dass keine ungewollte Stromunterbrechung erfolgt.

**Während den Öffnungszeiten in unserem Geschäftsladen am Postplatz**, kann eine Ladekarte (im Format einer Kreditkarte) bezogen werden. Gegen Vorauszahlung werden wir Ihnen gerne ein von Ihnen in beliebiger Grösse bestimmten Betrag aufladen.

Diese aufgeladene Karte wird in den Schlitz unten rechts an der Gehäusefront des Energiezählers gesteckt (die Karte muss unbedingt über den sich anstellenden kleinen Widerstand hinaus soweit angedrückt werden, dass der elektrische Kontakt mit dem Chip zustande kommt). Wenn die Karte richtig eingesetzt ist, wird jetzt neu der Wert der Karte auf dem Display angezeigt.

Durch das Drücken auf die [+] -Taste wird der Wert der Karte dem Restbetrag im Zählautomat dazugezählt und gleichzeitig die Ladekarte auf Null gesetzt. Das Display zeigt folglich den Wert Null an.

Nach dem Entfernen der entladenen Karte zeigt nun das Display den neuen aufaddierten Restbetrag im Zählautomaten an. **Die entladene Karte bitte nicht wegwerfen - wir benötigen diese unbedingt für das erneute Nachladen.**

Falls noch Unklarheiten in der Handhabung dieses Zahlungs-Systems da sind, stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne zu Ihren Diensten bereit.

Martin Zeller AG  
Elektrizitätswerk



## Kurzanleitung

### 1 Guthaben übertragen von der Wertkarte in den Kassierautomaten

- **Wertkarte** einstecken
- Die Anzeige zeigt den **Kartenwert [ XXXX ]**
- **Taste [+]** drücken
- Nachdem der Übertrag beendet ist, ertönt der **Summer**
- Die Anzeige zeigt den Rest-Kartenwert [ XXXX ] z.B. [ 0000 ]
- **Wertkarte** herausziehen
- Die Anzeige zeigt das **neue Guthaben [ XXXX ]**

### 2 Einschalten nach der Vorabschaltung

Das erneute Einschalten der Stromzufuhr erfolgt durch die Betätigung der **Taste [+]**. Der Kassierautomat ist nun im Reservebetrieb. Bitte lassen Sie so schnell wie möglich Ihre Wertkarte nachladen. Die Anzeige blinkt nach dem Einschalten bis zur Abschaltung bei aufgebrauchtem Guthaben.

### 3 Displayanzeigen

#### 3.1 Anzeige während dem Betrieb

Ohne eingesteckte Karte sind während dem Betrieb folgende Anzeigen aktiv:

Betriebszustand	Anzeige ohne Karte mit Parameter 08 = 0	Anzeige ohne Karte mit Parameter 08 = 1
Programmlauf normaler Betrieb	<b>P</b>	<b>XXXX</b> (Automatenguthaben)
Programmlauf bei und nach 1. Vorabschaltung	<b>P</b> (blinkend)	<b>XXXX</b> (Automatenguthaben, blinkend)
Programmlauf mit Kredit	- <b>P</b> (blinkend)	- <b>XXXX</b> (Kredit, blinkend)
Ruhestellung mit Kreditbetrag	- <b>0</b> - <> - <b>P</b> (wechselnd)	- <b>0</b> - <> - <b>XXXX</b> (wechselnd)
Freigeschaltet, ohne Kassierfunktion	- <b>I</b> -	- <b>I</b> -

#### 3.2 Anzeige von Zeit, Datum und Jahr

Wenn die **Taste [+]** dauernd gedrückt wird und keine Karte eingesteckt ist, zeigt das Display des Kassierautomaten die aktuelle Zeit und das aktuelle Datum der internen Uhr an.

